## JAC JS8

Регламент ТО	TO 1	TO 2	TO 3	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Пробег (км) х 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Замена масла и масляного фильтра ДВС	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Воздушный фильтр	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Свеча зажигания (4GC GDI )	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>
Присадка к топливу (4GC) (рекомендуется)	Добавляйте каждые 5000 км после первого технического обслуживания									
Охлаждающая жидкость	•	•	•	•	•	<b>A</b>	•	•	•	•
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	Проверка каждые 10000км, либо 6 месяцев , заменять через каждые 60000 км или 24 месяца									
Масло для DCT коробки передач и масляный фи.	льтр					<b>A</b>				
Тормозная жидкость	•	•	•	<b>A</b>	•	•	•	<b>A</b>	•	•
Болты и гайки шасси и кузова (шины/рулевое упр	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•
Фильтр кондиционера	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Карта профилактического осмотра на ТО	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Описание условных обозначений
• = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать
Т = затянуть указанным моментом затяжки.