

[illegible]

Описание условных обозначений

• = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать

T = затянуть указанным моментом затяжки. Топливный фильтр* заменяется на некоторых моделях с наружным расположением топливного фильтра.

Описание условных обозначений

• = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать

T = затянуть указанным моментом затяжки. Топливный фильтр* заменяется на некоторых моделях с наружным расположением топливного фильтра.

Описание условных обозначений

• = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать

T = затянуть указанным моментом затяжки. Топливный фильтр* заменяется на некоторых моделях с наружным расположением топливного фильтра.