



## Плановое техническое обслуживание JAS T6 бензин

№	Виды работ	Стоимость	Материалы	Кол-во
ТО-3 000км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Дополнительный контроль и проверки	5000	Фильтр масляный	1 шт
ТО-10 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Дополнительный контроль и проверки	5000	Фильтр масляный	1 шт
ТО-20 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена воздушного фильтра	500	Фильтр масляный	1 шт
3	Замена трансмиссионное масло МКПП	2500	Фильтр воздушный	1 шт
4	Замена шин ( перестановка местами)	5000	Трансмиссионное масло МКПП LC6T32	2,5 л
5	Дополнительный контроль и проверки	5000		
ТО-30 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена свечей зажигания ( комплект)	2500	Фильтр масляный	1 шт
3	Дополнительный контроль и проверки	5000	Свеча зажигания	4 шт
ТО-40 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена воздушного фильтра	500	Фильтр масляный	1 шт
3	Замена топливного фильтра	5000	Фильтр воздушный	1шт
4	Замена масла в раздатке	2500	Фильтр топливный	1 шт
5	Замена трансмиссионное масло МКПП	2500	Раздаточная коробка ( если имеется)	2 л
6	Масло для передней оси (	2000	Трансмиссионное масло МКПП	2,5 л

	передний мост)		LC6T32	
7	Масло для задней оси (задний мост)	2000	Масло для передней оси ( передний мост)	1,5 л
8	Замена масла рулевого механизма	4000	Масло для задней оси ( задний мост)	2,6 л
9	Замена тормозной жидкости	5000	Масло рулевого механизма	1,10 л
10	Замена шин ( перестановка местами)	5000	Тормозная жидкость	1 л
11	Дополнительный контроль и проверки	5000		

ТО-50 000 км.

1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Дополнительный контроль и проверки	5000	Фильтр масляный	1 шт

ТО-60 000 км.

1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена воздушного фильтра	500	Фильтр масляный	1 шт
3	Замена свечей зажигания ( комплект)	2500	Фильтр воздушный	1 шт
4	Замена ремня ГРМ ( если есть)	50000	Свеча зажигания	4 шт
5	Замена трансмиссионное масло МКПП	2500	Ремень ГРМ к-т ( если есть )	1 шт
6	Замена масла в раздатке	2500	Трансмиссионное масло МКПП LC6T32	2,5 л
7	Замена шин ( перестановка местами)	5000	Трансмиссионное ( раздаточная коробка)	1,5
8	Дополнительный контроль и проверки	5000		

ТО-70 000 км.

1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Дополнительный контроль и проверки	5000	Фильтр масляный	1 шт

ТО-80 000 км.

1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена топливного фильтра	5000	Фильтр масляный	1 шт.
3	Замена воздушного фильтра	500	Фильтр воздушный	1 шт.
4	Замена масло в раздатке	2500	Фильтр топливный	1 шт.
5	Замена трансмиссионного масла	2500	Раздаточная коробка (если имеется)	2 л
6	Масло для передней оси (передний мост)	2000	Трансмиссионное масло LC6T32	2,5 л
7	Масло для задней оси (задний мост)	2000	Масло для передней оси (передний мост)	1,5 л
8	Замена масло рулевого механизма	4000	Масло для задней оси (задний мост)	2,6 л
9	Замена тормозной жидкости	5000	Масло рулевого механизма	1,1 л
10	Замена шин( перестановка	5000	Тормозная жидкость	1 л

местами)				
11	Дополнительный контроль и проверки	5000		
ТО-90 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2000	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена свечей зажигания( комплект)	2500	Фильтр масляный	1 шт.
3	Дополнительный контроль и проверки	5000	Свеча зажигания	4 шт
ТО-100 000 км.				
1	Замена масла и масляного фильтра <b>ДВС</b>	2500	Масло в ДВС 5W-30	8 л
2	Замена фильтр воздушный	500	Фильтр масляный	1 шт
3	Замена трансмиссионное масло LC6T32	2500	Фильтр воздушный	1 шт
4	Замена шин ( перестановка местами)	5000	Трансмиссионное масло	2,5 л
5	Дополнительный контроль и проверки	5000		